

Alle Arbeiten sollten mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden, da es durch Montagefehler zur Beschädigung kommen kann!
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Zum Lieferumfang gehörende Teile:

Menge	Bezeichnung	Teile-Nr.
1x	Drehstabilisator vorn	41-25-008-01-VA
1x	Drehstabilisator hinten	41-25-008-01-HA
1x	Montagematerial bestehend aus:	
	2x Stabilisatorgummi rot VA	45-25-008-01-01
	2x Stabilisatorgummi rot HA	45-25-008-01-02
	2x Metallhalter Stabilisatorgummi HA	45-25-008-01-03
2x	Montagepaste	
1x	Teilegutachten	
1x	Montageanleitung	

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Luftfederungs-System ist vor der Montage des EIBACH Stabilisator - Kits das Luftfederungs-System gemäß der DC Montageanweisung zu entlüften !!!

Montage Drehstabilisator vorn

- Serien-Stabilisator laut DC Montageanweisung demontieren.
- Den Eibach Drehstabilisator wie das Serienteil montieren, unter Verwendung der mitgelieferten roten Stabilisatorgummis.

Hinweis: Die roten EIBACH Stabilisatorgummis sind jeweils auf der linken und rechten Seite nur in einer Position zu montieren, wie auf Bild 1,2,3 und 4 dargestellt !!!




Bild 1 (links außen)




Bild 2 (links innen)




Bild 3 (rechts außen)




Bild 4 (rechts innen)

Montage Drehstabilisator hinten

- Hinterachsträger und Serien-Stabilisator gemäß DC Montageanweisung demontieren.
- Beiliegendes rote Stabilisatorgummi (A) und Metallhalter (B) auf den EIBACH Drehstabilisator aufschieben. Hierbei ist darauf zu achten, das daß Gummilager mit der breiten Seite an das Führungsblech (C) anliegt. (Bild 3)




Bild 3

- Anschließend EIBACH Drehstabilisator und Hinterachsträger analog zur Serie montieren.

Achtung: Nach der Komplettierung des Fahrzeugs ist das Luftfederungs-System gemäß der DC Montageanweisung neu einzustellen !!!

All work should be executed with special care because errors in the assembly may cause damages!

Before you begin your work, check the completeness of the parts in the shipping package.

Parts of the shipping package:

Quantity	Description	Part No.
1x	Rotation stabilizer front	41-25-008-01-VA
1x	Rotation stabilizer back	41-25-008-01-HA
1x	Assembly material, including:	
	2x Stabilizer rubber, red VA	45-25-008-01-01
	2x Stabilizer rubber, red HA	45-25-008-01-02
	2x Metal holder, stabilizer rubber HA	45-25-008-01-03
2x	Assembly paste WELM 48	
1x	Parts evaluation	
1x	Assembly Instructions	

Attention: For vehicles with pneumatic cushioning system, the system must be de-aired according to the DC assembly documentation before installing the Eibach stabilizer kit!

Mounting rotation stabilizer front

- Remove series stabilizer according to DC assembly instructions.
- Install the Eibach rotation stabilizer like the standard component, using the provided red stabilizer rubbers.

Remark: The red Eibach stabilizer rubbers must be mounted on the left and right side only in one position, as shown in fig. 1, 2, 3, and 4!




Fig. 1 (outer left)



Fig. 2 (inner left)




Fig. 3 (outer right)



Fig. 4 (inner right)

Mounting rotation stabilizer rear

- Rear axle beams and standard stabilizer must be removed in accordance with DC assembly instructions.
- Push provided red stabilizer rubber (A) and metal holder (B) onto the EIBACH rotation stabilizer. You must make sure that the rubber bearing is in contact with the guide sheet metal (C) with its broad side. (Fig. 3)




Fig. 3

- Then install Eibach rotation stabilizer and rear axle beam as the standard equipment.

Attention: After the completion of the vehicle, the pneumatic cushioning system must be readjusted according to the DC assembly instructions!